









## User's manual / Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation / Manual de utilización

<p>(1) To power the ARCTIC NC, connect it to your laptop by the USB cable provided.</p>	<p>(1) Um den ARCTIC NC mit Strom zu versorgen, schließen Sie es mit dem, im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an das Notebook an.</p>	<p>(1) Pour allumer ARCTIC RC, connectez le à votre ordinateur portable avec le câble USB fourni.</p>	<p>(1) Para encender ARCTIC RC, conecte a su ordenador portable con el cable USB proporcionado.</p>	
<p>(2) Blue light is on when the ARCTIC NC is powered.</p>	<p>(2) Die blaue LED wird leuchten, wenn die Stromversorgung steht.</p>	<p>(2) La lumière bleue est allumée lorsque ARCTIC RC est alimenté.</p>	<p>(2) La luz azul es encendida cuando se abastece ARCTIC RC.</p>	
<p>(3) On/off switch and fan speed control.</p>	<p>(3) Ein- und Ausschalter bzw. Lüftergeschwindigkeitsregler.</p>	<p>(3) Interrupteur on/off et contrôle de la vitesse de ventilation.</p>	<p>(3) Interruptor on / off y control de la velocidad de ventilación.</p>	
<p><b>(4) 4-port USB 2.0 hub</b> This USB 2.0 hub offers high speed transfer. <i>Using USB 1.0 devices may slow down the transfer rate. A warning message would appear on your screen.</i></p>	<p><b>(4) 4-Port-USB 2.0 Hub</b> Dieser UBS 2.0 Hub ist zum schnellen Datentransfer geeignet. <i>Wenn stattdessen der langsamere UBS 1.0-Standard genutzt wird, erscheint eine Warnung auf Ihrem Bildschirm.</i></p>	<p><b>(4) Hub 4 port USB 2.0</b> Ce hub USB 2.0 offre une haute vitesse de transfert. <i>L'utilisation d'un USB 1.0 peut entraîner un ralentissement du transfert, et un message d'alerte peut apparaître à l'écran.</i></p>	<p><b>(4) Hub 4 portes USB 2.0</b> Este hub USB 2.0 oferta una alta velocidad de transferencia. <i>La utilización de un USB 1.0 puede implicar una disminución de la transferencia, y un mensaje de alerta puede aparecer a la pantalla.</i></p>	
<p>(5) To stop your laptop from sliding down from the ARCTIC NC, put 2 bumpers provided along the trim as shown.</p>	<p>(5) Mit den Antirutsch-Gummis verhindern sie, dass Ihr Notebook vom ARCTIC NC abrutscht.</p>	<p>(5) Mette les supports anti-glisse sur ARCTIC NC pour éviter le glissement de l'ordinateur portable.</p>	<p>(5) Poner los apoyos antidesliza sobre ARCTIC NC para evitar el deslizamiento del ordenador portable.</p>	
<p><b>(6) Power adapter (optional)</b> A warning message may appear if your devices require higher power supply. You can use an external adapter from ARCTIC COOLING for additional electricity.</p>	<p><b>(6) Stromstecker (optional)</b> Wenn über die USB-Ports zu viel Spannung gezogen wird ertönt ein Warnton. Mit dem zusätzlichen ARCTIC COOLING Netzteil können sie ausreichend Energie zuführen.</p>	<p><b>(6) Adaptateur pour alimentation (En option)</b> Un message d'alerte peut apparaitre si votre périphérique nécessite plus de puissance. Vous pouvez utiliser un adaptateur externe ARCTIC COOLING pour augmenter la puissance électrique.</p>	<p><b>(6) Adaptador para alimentación (En opción)</b> Un mensaje de alerta puede resultar si su periférico requiere más potencia. Puede utilizar un adaptador externo ARCTIC COOLING para aumentar la potencia eléctrica.</p>	

For further information, please consult [www.arctic-cooling.com](http://www.arctic-cooling.com) / Weitere Informationen finden Sie auf [www.arctic-cooling.com](http://www.arctic-cooling.com)  
 Pour de plus amples informations, veuillez consulter [www.arctic-cooling.com](http://www.arctic-cooling.com) / Para más información, consulte [www.arctic-cooling.com](http://www.arctic-cooling.com)